ขั้นตอนการ Update Firmware printer D311NW

1.เปิดโปรแกรม Deli Ink Print Assistant และเลือกที่หัวข้อ Maintain

2.เลือกที่ Firmware Update

3.ให้ดูที่ Current Version: <mark>THA_1.00.009 (นี่คือ Version ล่าสุดถ้าต่ำกว่า Version นี้ให้ทำการ Up Firmware)</mark>

4.โดยการกดที่ Detect Version (คอมพิวเตอร์ต้องสามารถใช้งาน Internet ได้ในการ Update Firmware)

Ink Printer Assistant — 🗆 🗙	Ink Printer Assistant	Ink Printer Assistant
Del D311NW (Copy 3)	Celi De Maintain	Geli C Firmware Update
	Printer Preference Firmware Update Firmware Update Cleaning Mode Achine Info	Printer Name : Dei D311NW (Copy 3) Printer Model : Dei D311NW Current Version: THA_1.00.006t Version update tps 1. Click the Detect Version button to see if the current version of the printer is the latest version. 2. If it is not the latest version, you can click OK to update. 3. The update cannot be interrupted during the update process. 4. If you encounter problems, you can contact after sales.
Device Setting Printing Maintain Order Support Scan Wi-Fi	Back	Back

5.จากนั้นจะมีข้อความมาว่า Version ใหม่ให้ Update ให้กด OK 6.ระหว่างการ Update firmware จอของ Printer จะขึ้นสถานะว่ากำลัง Update firmware



- 7.เมื่อ Update firmware เสร็จแล้วจะมีข้อความเด้นมาให้ทำการกด OK
- 8.จากนั้นเครื่อง Printer จะทำการ Restart เอง
- 9.จากนั้นให้ทำการปิดโปรแกรม Deli Ink Print Assistant และเปิดใหม่เพื่อเช็คดูว่า Firmware เป็น Version ล่าสุดหรือยัง

